



**CHIAPERINI**

**Manual de Instruções  
e  
Certificado de Garantia**



**CALAFETADOR  
CH CL-31**

**A ferramenta do profissional!**

**CHIAPERINI**

# CALAFETADOR CH CL-31



CH CL-31	
Entrada de ar	1/4"
Capacidade	310 ml
Peso	0,9 kg
Pressão de operação	65 psi
Consumo de ar instantâneo	9 pcm

Cód:07089

## APLICAÇÃO:

calafetação de superfícies em geral.

### 1)Preparação inicial da ferramenta

- instale um terminal para engate rápido na estrada de ar.
- Conecte a mangueira de ar comprimido no terminal recém instalado.
- Acione o gatilho com cuidado para verificar se o funcionamento está normal.
- Com o gatilho acionado faça a regulagem da pressão.

### 2)Abastecimento do tubo

- desenrosque o tubo utilizando ambas as mãos.
- Encaixe a bisnaga no tubo.
- Enrosque o tubo na ferramenta.

### 3)Operação

- Acione inicialmente o equipamento longe do ponto a ser trabalhado, afim de remover o ar dentro do tubo.
- Dirija o equipamento ao ponto a ser trabalhado pressionando o gatilho.
- faça movimentos de acordo com a necessidade de calafetação.

### 4)Manutenção

- Drene regularmente o filtro de óleo e água. A umidade no interior da máquina é extremamente prejudicial e diminui em muito sua vida útil.
- Promova a limpeza do seu equipamento somente com solventes isento de thiner sempre quando termina o uso do seu equipamento.

## 5) OCORRÊNCIA - CAUSA - SOLUÇÃO

### **A FERRAMENTA TERÁ DE ESTAR DESCONECTADA DA REDE DE AR PARA MANUTENÇÃO**

OCORRÊNCIA	CAUSA	SOLUÇÃO
ACIONAMENTO DIRETO (SEM USO DO GATILHO)	O-RING DA VÁLVULA DANIFICADA	SUBSTITUA EM UMA DE NOSSAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

O CALAFETADOR DEVE TRABALHAR EM REGIME MÁXIMO DE 65 LIBRAS LIVRE, OU SEJA, O COMPRESSOR DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO MÉDIA PRESSÃO (100 ~ 140) LIBRAS. EX. (TOP 15 MP3V 200 LITROS CHIAPERINI). COM A MÁQUINA ACIONADA FAÇA A REGULAGEM NO LUBRIFICADOR PARA 65 LIBRAS.

UTILIZE APENAS ÓLEOS PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS DE VISCOSIDADE SAE 10.

MANTENHA A SUA FERRAMENTA PNEUMÁTICA SEMPRE LIMPA E LONGE DE POEIRA PARA GARANTIR O SEU BOM FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL

## 6) Certificado de Garantia:

A Chiaperini Industrial garante o produto identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nas condições e prazos listados a seguir:

6.1 O prazo de garantia do produto é composto por:

6.2 Garantia legal de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

6.3 Garantia Estendida de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

6.4 Garantia Total de 06 meses contra defeito de fabricação do produto.

## 7) Esta garantia será nula e sem efeito se:

7.1 Parte ou peças forem danificadas por mau uso, negligência ou adaptações, bem como, por danos oriundos de causas diversas, quedas no transporte, inundações, incêndios, alterações de regulagem de fábrica ou ainda de casos imprevistos e inevitáveis.

7.2 Se o produto for entregue para conserto à pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação de suas características originais.

7.3 Quando o usuário necessitar utilizar esta garantia, deverá consultar a Rede de Assistência Técnica CHIAPERINI ou a própria fábrica.

7.4 Esta garantia somente será válida acompanhada de nota fiscal de compra, discriminada e quando respeitadas as normas acima.

7.5 Durante a vigência desta garantia, comprometemo-nos a substituir ou consertar peças que, quando examinadas, revelarem defeitos de material ou de fabricação.

7.6 Assim que expirado todo o prazo da vigência desta garantia, automaticamente será cancelada toda a responsabilidade do fabricante, quanto a validade dos termos e condições aqui descritos.

## 8) Assistência técnica:

REDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA:

<http://www.chiaperini.com.br/assistencia-tecnica>

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CHIAPERINI:

(16) 3954-9410



**Chiaperini Industrial Ltda**  
Av. Prof Luiza Garcia Ribeiro, 130  
CEP 14270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP  
Tel: (16) 3954-9400  
E-mail: [astecnica@chiaperini.com.br](mailto:astecnica@chiaperini.com.br)  
[www.chiaperini.com.br](http://www.chiaperini.com.br)

