



# **CHIAPERINI**

## **Manual de Instruções e Certificado de Garantia**



**LIXADEIRA ROTO ORBITAL**  
**CH 0-15**

**A ferramenta do profissional!**

**CHIAPERINI**

# LIXADEIRA CIRCULAR ORBITAL CH O-15

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### CH O-15

Entrada de ar	1/4"
Base	5" ou 6"
Rotação	9000 rpm
Consumo de ar instantâneo	4 pcm
Pressão de operação	90 psi
Peso	1,0 kg

Cód.: 00926 - 5"

Cód.: 00927 - 6"



### Aplicação:

ESMERILHAMENTO, LIXAMENTO E REBARBAMENTO DE SUPERFÍCIES DIVERSAS.

### 1) Preparação inicial da ferramenta:

- Instale um terminal para engate rápido na entrada de ar .
- Conecte a mangueira de ar comprimido no terminal recém instalado.
- Acione o gatilho com cuidado para verificar se o funcionamento está normal.
- Com o gatilho acionado faça a regulagem da pressão para 90 Libras.

### 2) Montagem dos discos:

- Solte o parafuso retirando a porca da flange.
- Coloque o disco desejável centralizado, reinstale a porca da flange e aperte o parafuso até a fixação do disco.

### 3) Operação:

- Aperte o gatilho e posicione a ferramenta sobre a superfície a ser trabalhada.
- Dirija a esmerilhadeira com movimentos suaves na direção desejada.
- Repita a operação até atingir o resultado desejado.

### 4) Lubrificação e Manutenção:

- Indispensável o uso de filtro regulador lubrificador para lubrificação do conjunto rotor-palhetas.
- Drene regularmente o filtro separador de óleo e água. A umidade no interior da máquina é extremamente prejudicial e diminui em muito sua vida útil.

A IMPORTÂNCIA DA LUBRIFICAÇÃO DO CONJUNTO ROTOR-PALHETAS DEVE-SE A DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, ABRANGENDO: ROTOR, PALHETAS, ROLAMENTOS CAMISA, FLANGES E JUNTAS.

## 5) OCORRÊNCIAS - CAUSAS - SOLUÇÕES:

### A FERRAMENTA TERÁ DE ESTAR DESCONECTADA DA REDE DE AR PARA MANUTENÇÃO

OCORRÊNCIAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
NÃO FUNCIONA	ROTAÇÃO LENTA	REGULAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE (MÁXIMO 90 LIBRAS)
		SUBSTITUA AS PALHETAS EM UMA DE NOSSAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
	VAZA ÓLEO PNEUMÁTICO PELA SAÍDA DE AR	EXCESSO DE ÓLEO. USE APENAS 3 A 5 GOTAS DE ÓLEO PNEUMÁTICO A CADA 3 A 5 HORAS TRABALHADAS -LUBRIFICAÇÃO MANUAL (PARA MELHOR DESEMPENHO USE FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR)
	VAZA ÁGUA PELA SAIDA DE AR DA MÁQUINA	OBRIGATÓRIO INSTALAR FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR
ACIONAMENTO DIRETO (SEM USO DO GATILHO)	O-RING DA VÁVULA DE ENTRADA DE AR DANIFICADA	SUBSTITUA EM UMA DE NOSSAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

AS ESMERILHADEIRAS DEVEM TRABALHAR EM REGIME MÁXIMO DE 90 LIBRAS LIVRE, OU SEJA, O COMPRESSOR DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO MÉDIA PRESSÃO (100 ~ 140) LIBRAS. EX. (TOP 15 MP3V 200 LITROS CHIAPERINI). COM A MÁQUINA ACIONADA FAÇA A REGULAGEM NO LUBRIFIL PARA 90 LIBRAS.

UTILIZE APENAS ÓLEOS PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS DE VISCOSIDADE SAE 10.

MANTENHA A SUA FERRAMENTA PNEUMÁTICA SEMPRE LIMPA E LONGE DE POEIRA PARA GARANTIR O SEU BOM FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL

**Para sua segurança na manutenção ou reforma da sua máquina, use sempre peças originais CHIAPERINI.  
Procure uma Assistência Técnica autorizada CHIAPERINI.**

## **6) Certificado de Garantia:**

A Chiaperini Industrial garante o produto identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nas condições e prazos listados a seguir:

6.1 O prazo de garantia do produto é composto por:

6.2 Garantia legal de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

6.3 Garantia Estendida de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

6.4 Garantia Total de 06 meses contra defeito de fabricação do produto.

## **7) Esta garantia será nula e sem efeito se:**

7.1 Parte ou peças forem danificadas por mau uso, negligência ou adaptações, bem como, por danos oriundos de causas diversas, quedas no transporte, inundações, incêndios, alterações de regulagem de fábrica ou ainda de casos imprevistos e inevitáveis.

7.2 Se o produto for entregue para conserto à pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação de suas características originais.

7.3 Quando o usuário necessitar utilizar esta garantia, deverá consultar a Rede de Assistência Técnica CHIAPERINI ou a própria fábrica.

7.4 Esta garantia somente será válida acompanhada de nota fiscal de compra, discriminada e quando respeitadas as normas acima.

7.5 Durante a vigência desta garantia, comprometemo-nos a substituir ou consertar peças que, quando examinadas, revelarem defeitos de material ou de fabricação.

7.6 Assim que expirado todo o prazo da vigência desta garantia, automaticamente será cancelada toda a responsabilidade do fabricante, quanto a validade dos termos e condições aqui descritos.

## **8) Assistência técnica:**

REDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA:

<http://www.chiaperini.com.br/assistencia-tecnica>

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CHIAPERINI:

(16) 3954-9410



**Chiaperini Industrial Ltda**  
Av. Prof Luiza Garcia Ribeiro, 130  
CEP 14270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP  
Tel: (16) 3954-9400  
E-mail: [astecnica@chiaperini.com.br](mailto:astecnica@chiaperini.com.br)  
[www.chiaperini.com.br](http://www.chiaperini.com.br)

